

LG32094

Fernbedienung für dimmbare Sensoren mit Speicherfunktion

ON/OFF

Drücken Sie die „On/off“-Taste, das Licht bleibt permanent an oder aus. Drücken Sie die Tasten „Auto Mode“, „Reset“ oder „Apply“, um diesen Modus zu verlassen

Auto Mode

Drücken Sie die Taste „Auto Mode“, der Sensor beginnt zu arbeiten und alle Einstellungen bleiben gleich, wie bevor das Licht ein- oder ausgeschaltet wird.

Reset

1. Drücken Sie die „Reset“-Taste und ändern Sie die Helligkeit auf die maximale Stufe.
2. Drücken Sie die Reset-Taste. Produkte mit DIP-Schalter werden über DIP-Schalter gesteuert. Andernfalls ist die gesamte Einstellung nur initial, dh 100% Erkennungsbereich, Haltezeit 5S, keine Standby-Zeit und Tageslichtschwelle deaktiviert.

Blinkt nach dem Drücken einer beliebigen Taste

Blinkt nach dem Drücken Apply Taste

+/-

1. Um die Helligkeit von 10-100% im on/off Modus einzustellen
2. Um die höchste Helligkeit von 60-100% in Sensormodus einzustellen.

Start

Drücken Sie „Start“, um die Szene anzupassen. Benutzer können den Erkennungsbereich, die Tageslichtschwelle, die Haltezeit und den Standby-Modus ändern, Dimmstufe und Standby-Zeit.

Memory

1. Drücken Sie „Memory“, um alle Einstellung zu speichern.
2. Die Einstellungen bleiben wie beim letzten Mal erhalten, wenn die Werte nicht zurückgesetzt wurden.

Apply

1. Drücken Sie auf „Apply“, um die gespeicherte Einstellung zu übermitteln.
2. Drücken Sie „Apply“ ohne „Memory“, um alle Einstellungen einmalig durchzuführen..
3. Die Einstellungen sollten innerhalb von 30 Sekunden vorgenommen werden, da sonst der Speichermodus verlassen wird.

Detection range: (Drücken Sie, um den Erkennungsbereich 100% / 75% / 50% / 25% zu definieren.)

Hold time: (Drücken Sie, um die Haltezeit 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min festzulegen.)

Stand-by dimming level: (Drücken Sie, um Helligkeit im Bereitschaftszeit 10%/20%/30%/50% einzustellen.)

Stand-by period: (um die Bereitschaftszeit 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ einzustellen)

Hinweis: „0s“ bedeutet keine Bereitschaftszeit; „+∞“ bedeutet unbegrenzte Bereitschaftszeit.
Daylight sensor: ((um die Tageslichtstufe 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / Deaktivieren festzulegen.) **Hinweis:** Deaktivieren bedeutet, dass das Licht eingeschaltet wird, sobald der Sensor eine Bewegung erkennt, unabhängig vom Umgebungslux.

Test(2s)

Die Taste „Test (2s)“ dient nach der Inbetriebnahme zu Testzwecken. Durch Drücken dieser Taste geht der Sensor zu Testmodus (Haltezeit beträgt nur 2s)

Achtung

1. Das Licht leuchtet, wenn der Sensor richtig verdrahtet ist.
2. Bei Verwendung der on/ off-Taste funktioniert die Reset-Taste nicht
3. Drücken Sie die Tasten „Auto Mode“, „APPLY“ oder „Reset“, bevor Sie den Erkennungsbereich, die Haltezeit, die Tageslichtschwelle, den Standby-Dimmpegel und die Standby-Zeit einstellen. Der Sensor flackert nach dem Empfang von Signalen.
4. Jede Änderung wird automatisch gespeichert..
5. „Start“ Und „Memory“ wirken sich nicht auf die Sensorfunktion aus, „Apply“ wirkt
6. **Verwendung des „Memory“-Modus:**
 - Drücken Sie „Start“, stellen Sie dann die Parameter in jeder der fünf Zonen ein (Erkennungsbereich, Haltezeit, Standby-Dimmstufe, Standby-Zeit, Tageslichtsensor) und drücken Sie dann „Memory“, um die Einstellungen zu speichern; Drücken Sie „Apply“, um die erforderlichen Sensoren zu steuern.
 - Drücken Sie „Apply“ ohne „Memory“, um alle Einstellungen nur einmal vorzunehmen.
 - Alle Einstellungen sollten innerhalb von 30S vorgenommen werden, sonst müssen Sie es von vorne beginnen.