
Anweisungen für den Austausch von Modulen / Module replacement instructions:



1. Drehen Sie zuerst den vorderen Montagering gegen den Uhrzeigersinn, um diesen anschließend zu entnehmen. Diesen Vorgang wiederholen Sie bei der Wechsellinse sowie dem LED-Modul.
2. Um das Modul anschließend wieder einzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Achten Sie darauf, dass der Bajonettverschluss beim Drehen des Moduls im Uhrzeigersinn korrekt arretiert.
3. Anschließend setzen Sie die Wechsellinse und den Montagering in gleicher Herangehensweise ein.

1. First turn the front mounting ring anti-clockwise and then remove it. Repeat this process for the interchangeable lens and the LED module.
2. To reinsert the module, proceed in reverse order. Ensure that the bayonet catch locks correctly when turning the module clockwise.
3. then insert the interchangeable lens and the mounting ring in the same way.

Entsorgungshinweise / Disposal instructions:

DE

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.
Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

EN

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.
You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user`s manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection

LITEGEAR GmbH
An Fürthenrode 45
D-52511 Geilenkirchen
WEEE: DE61698887


Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0
verkauf@litegear.de
www.litegear.de


follow us on:

Litegear GmbH

Litegear GmbH

Stand: 11/2026





LITEGEAR®
LED Lighting Solutions

Varia-Flex


LED-Stromschienenstrahler

LED-track spotlight




Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse
This luminaire contains a light source of energy efficiency class


Model	Energy class
LG14582	D
LG14584	D
LG14585	C
LG14588	G
LG14589	F



Montageanleitung / Installation manual









Allgemeine Hinweise
General information

Allgemeine Sicherheitshinweise / General safety instructions:

DE Um die Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Feuer, Stromschlag, herabfallende Teile, Schnitte / Abschürfungen und andere Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie die Leuchte montieren.

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage / Inbetriebnahme und übergeben Sie diese nach der Montage dem Kunden zur Aufbewahrung.
- Keine beschädigten Produkte montieren.
- Bei einer unsachgemäßen Montage oder Änderungen im Nachhinein wird keine Haftung übernommen.
- Zum Schutz der Leuchte und der Oberfläche vor Verschmutzungen und Fingerabdrücke empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Halten Sie brennbare Materialien von der Leuchte/Linse fern.
- Kleinteile und Verpackungsmaterial aus der Reichweite von Kindern fernhalten.

Achtung:

- **Achten Sie auf die vom Land auferlegten Unfallverhütungsvorschriften.**
- **Die Montage und Instandhaltung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.**
- **Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit des Systems vor der Montage.**

EN To avoid the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts / abrasions and other hazards, please read the following notes before mounting this device.


- Read the instructions before mounting / installation and hand it over to the customer for storage after installation.
- Do not mount damaged products.
- No liability is accepted for improper installation or changes afterwards.
- We recommend wearing protective gloves to protect the luminaire and the surface from dirt and fingerprints.
- Avoid looking directly into the switched on light source.
- Keep small parts and packaging material out of the reach of children.

Caution

- **Pay attention to the local safety and accident prevention guidelines.**
- **Installation and maintenance may only be carried out by qualified personnel.**
- **Check that the system is switched off before installation.**


Einstellen der Ausgangsleistung / Power select:

Treiber / Driver



Current	1	2	Pout(W)
250mA	OFF	OFF	10W
350mA	OFF	ON	14W
450mA	ON	OFF	18W
500mA	ON	ON	20W

Current	1	2	Pout(W)
600mA	OFF	OFF	23W
700mA	OFF	ON	27W
750mA	ON	OFF	29W
800mA	ON	ON	31W



Entfernen Sie den Gummistopfen wie in der Abbildung gezeigt und stellen Sie die gewünschte Leistung gemäß der Tabelle ein.


Remove the rubber plug as shown in the illustration and set the desired output according to the table.

Montage Schritte / Mounting steps:

1




Spannungsversorgung ausschalten!
Switch off the power!



Stromschiene montieren
Fix the track rail

2


Hebel ganz nach links
Lever to the left



3


LED-Spot in die Stromschiene einsetzen
Insert the track spot into the track rail

Stromphase wählen
Select the current phase



Hebel ganz nach rechts
Lever to the right

4




Leuchte justieren
Adjust the spot light



Spannungsversorgung einschalten!
Switch on the power!

Demontage LED-Treiber (Schienenadapter) / Replacing LED driver (track adapter)



1. Drehen Sie zuerst die Überwurfmutter des Gehäuses gegen den Uhrzeigersinn, um das Gehäuse vom LED-Treiber zu trennen.
2. Um den LED-Treiber wieder zu verbinden, stecken Sie den elektrischen Verbinder bis zum Anschlag in die Buchse und drehen Sie dann die Überwurfmutter des Gehäuses im Uhrzeigersinn handfest.

1. First turn the coupling nut of the housing anti-clockwise to disconnect the housing from the LED driver.
2. To reconnect the LED driver, insert the electrical connector into the socket as far as it will go and then turn the coupling nut on the housing clockwise to hand-tighten.